

# Programme Céliane™

## mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE										
	=		+		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 646-647)		Support universel (voir p. 642-645)		Mécanisme		Doigt ou enjoliveur		Plaque (voir p. 642-645)
MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS							
			Blanc	Titane	Graphite					
<b>ECOVARIATEURS (SUITE) (p. 650)</b>										
Variateur 3 fils, 1000 W avec Neutre	0 670 86	-	0 680 33	0 683 33	0 679 33 <sup>(1)</sup>					
Commande pour télévariateur	0 670 89	-	0 680 75	0 683 75	0 679 75 <sup>(1)</sup>					
<b>LISEUSE ET SPOTS (p. 650-651)</b>										
Liseuse	-	-	0 676 56	0 676 57	-					
Spot orientable	0 676 55	-	Livré avec enjoliveur chrome mat							
Spot 3 W	<b>0 676 52</b>	-	Livré avec enjoliveur opalescent (blanc)							
Spot pour escalier	<b>0 676 54</b>	-	<b>0 680 54</b>	<b>0 683 54</b>	0 679 54					
<b>BALISAGE (p. 651)</b>										
Voyant de signalisation	0 676 51	-	Livré avec enjoliveur							
Lampe débrochable autonome	0 670 68	-	0 680 68	0 683 68	0 679 68					
Détecteur de balisage	<b>0 670 93</b>	-	<b>0 680 51</b>	<b>0 683 51</b>	0 679 86					
<b>AUTRES COMMANDES D'ÉCLAIRAGE (p. 648)</b>										
Interrupteur temporisé 2 fils, sans neutre 1000 W	<b>0 670 51</b>	-	<b>0 680 37</b>	<b>0 683 37</b>	0 679 36 <sup>(1)</sup>					
Interrupteur horaire programmable	0 670 53	-	0 680 38	0 683 38	0 679 28					
<b>COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT (p. 651-652)</b>										
Interrupteur pour commande directe	<b>0 676 01</b>	-								
Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme	<b>0 676 02</b>	-	<b>0 681 51</b>	<b>0 684 51</b>	0 679 55					
Poussoir pour commande directe	<b>0 676 03</b>	-								

1 : Disponibilité stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur